


# AC-BB

блок управления для  
SP и Big Bore патронов

- электропневматический блок управления
- для SP и Big Bore патронов
- без контроля давления

## Электропневматический блок управления для SP и Big Bore® патронов

- 1/2" или 3/4" конструкция SP и Big Bore патронов
- работа от педали или пусковой кнопки (в комплект поставки не входит)
- контроль зажима через реле потока
- быстрый зажим патрона через мембранные клапаны с быстрым сбросом воздуха
- контроль воздушного потока со светодиодами для "готов" и "воздушный поток"; чувствительность датчика для воздушного потока регулируется



тип	напряжение	присоед. р-ры	ид. No.
AC-BB	24 V	1/2"	192433
AC-BB	110 V	1/2"	192448
AC-BB	220 V	1/2"	192449
AC-BB	24 V	3/4"	200064
AC-BB	110 V	3/4"	200063
AC-BB	220 V	3/4"	200062

### стандартный комплект:

как на рисунке: без кабелей, трубок и фитингов

### прибл. размеры


180 x 210 x 140 мм

### принадлежности

педаль F2 с 4 м кабелем  
ид. No. 013324



пуск. кнопка и 5 м кабель  
ид. No. 192942




воздушный датчик (как запчасть)  
ид. No. 1/2" 192074, ид. No. 3/4" 199790



## пневматическая схема AC-BB

△ присоединительные размеры мин. 1/2" или 3/4"



## схема электрических соединений AC-BB

